



FEUILLE D'INSPECTION APRIA

Date de l'inspection : _____

Numéro du APRIA : _____

Nom du pompier : _____

Nombre de cylindre utilisé : _____

- Le support dorsal est en bonne condition et n'est pas endommagé ☐
- Les courroies du harnais sont expansées au maximum et elles sont en bonne condition ☐
- La boucle de la ceinture fonctionne bien ☐
- Le récepteur pour le détendeur (situé au bout de la ceinture) est propre ☐

- Le cylindre est plein. Il n'y a pas d'indications de dommages au cylindre ☐
- Vérifier la condition du joint torique (O-ring) sur le boyau haute pression ☐

- Ouvrir le robinet sur le cylindre et vérifier que le « Vibralert » fonctionne en ouvrant le cylindre ☐
- Vérifier que la pression indiquée sur le manomètre est semblable avec celle du cylindre ☐
- Vérifier la condition du boyau haute pression ☐
- Vérifier que le bloc du réducteur de pression se déplace facilement ☐
- Vérifier que le joint d'étanchéité sur la face du détendeur est uniforme, propre et n'est pas déchiré ☐

Examiner le masque

- Il n'y a pas de déformation importante ou autre défectuosité du caoutchouc ☐
- Le contour est continu (rebord du cône nasale est à l'intérieur de la surface de scellage du masque) ☐
- Les courroies sont en bonne condition et expansées au maximum et le filet de tête est acceptable ☐
- La vitre est claire ☐

- Vérifier le fonctionnement de l'appareil en prenant quelques respirations ☐
- Vérifier que l'alarme « Vibralert » fonctionne bien ☐
- Fermer le robinet du cylindre, ouvrir lentement la vanne rouge de purge du détendeur et surveiller ☐
- Vider le boyau de haute pression complètement. Refermer la vanne de purge ☐
- Nettoyer le masque avec un tampon désinfectant ☐

Commentaires sur l'inspection de l'appareil respiratoire Scott



SCBA INSPECTION SHEET

Inspection date: _____

SCBA number: _____

Name of firefighter: _____

Amount of cylinders used: _____

- Backpack frame is in good condition and not damaged ☐
- Headgear straps are extended to the maximum and are in good condition ☐
- Belt buckle works well ☐
- Belt-mounted regulator (located at the end of the belt) is clean ☐

- Cylinder is full. No indication of damages to cylinder ☐
- Check O-ring condition on high pressure hose ☐

- Open valve on cylinder and check that « Vibralert » functions well when opening cylinder ☐
- Check that pressure indicated on gauge is similar as on the cylinder ☐
- Check high pressure hose condition ☐
- Check that the pressure reducer block moves easily ☐
- Check that tightness seal joint on face of regulator is uniform, clean and not ripped ☐

Examine mask

- There is no important malformation or other rubber defect ☐
- Contour is continuous (edge of nose cup is inside the sealing mask surface) ☐
- Straps are in good condition and extended to the maximum and head net is acceptable ☐
- Window is clear ☐

- Check functioning of appAPRIatus by taking a few breathings ☐
- Check « Vibralert » alarm functions well ☐
- Close cylinder nozzle, slowly open red regulator bleeding valve and check ☐
- Completely bleed down high pressure hose. Close bleeding valve ☐
- Clean mask with disinfectant wipe ☐

Comments on inspection of Scott breathing apparatus
